




Kortlingsmått



Installationsmått för el



ASPEN 




Viskan Spegelskåp

60/65/80/100

ASPEN AB


Hedenstorpssvägen 15
555 93 JÖNKÖPING
Telefon 036-311650
www.aspenbad.se

1




Montera upphängningsskenan med för väggmaterialet lämpliga fästdon.

2




Häng upp skåpet på upphängningsskenan.

3




Justera skåpet i höjdlädd med skruv "A" och drag åt med skruv "B". OBS! Glöm ej att dra åt skruv "B"! För på täckhuvarna.

4




Montera glashyllorna.

5




Montera speglarna, se nästa punkt för instruktioner.


6




B



C




7




Justera speglarna vid behov:
A = Justering i höjdlädd
B = Justering i djupled
C = Justering i sidled

8




Montera luckdämpare vid "A" och täckbrickor vid "B".

9




Koppla in elen och montera sedan fast rampen på toppen.

Byte av lysrör




1

Drag ut täckkåporna och skruva loss täckplasten från toppen.



2

Tryck den ena änden av lysrörskåpan uppåt med ena handen.



3

Tag nu samtidigt, med andra handen, tag i kåpens underkant. Drag sedan ut hela kåpan åt vänster.

ASPEN 

Avsyningsprotokoll spegelskåp

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------|
| 1. | Insidor | ☐ |
| 2. | Ytor | ☐ |
| 3. | Beslag | ☐ |
| 4. | Monteringsanvisning | ☐ |
| 5. | Glashyllor | ☐ |
| 6. | Funktion, belysning | ☐ |
| 7. | Upphängningsskena | ☐ |
| 8. | Totalintryck | ☐ |

Denna produkt är slutmonterad och avsynad av _____